

- перед программированием следует знать следующие параметры:
 - имя WiFi сети
 - пароль WiFi сети
- нажмите несколько раз клавишу **РЕЖ**, пока на индикаторе не появится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- нажмите: **ИТ 2 2 ИТ + + + ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ***
- Выбираем клавишей + нужную сеть WiFi
- Нажимаем ИТ на нужной сети
- Далее жжём клавишу +, на экране WiFi ПАРОЛЬ
- Нажимаем клавишу 00 и листаем + (плюсом) до ТАБЛ.КОДИРОВКИ и нажимаем ИТ
- Далее жмём ИТ и вводим, в соответствии с таблицей кодировки, нужный пароль
- В конце нажмите: **ИТ РЕЖ 3**
- Ждите пока ККМ перезагрузится и готово!

*Всё это нужно делать через 2-3 минуты после включения кассового аппарата